



GUIDE DE POSE DALLE 444



Pour réaliser vos parkings

	
Côté Verso (plus vert) 60 % végétalisation	Côté Recto (plus roulant) 35 % de végétalisation

Dalle 444 en sédum—côté recto ou verso				
Dalle 15 cm	Terreau sedum	15 cm dont 4 cm de	64 litres / m ²	4 litres / dalle
Finition	Sable 0 / 4mm	3 cm	30 litres / m ²	1.90 litres /
Fond de forme	Préparation identique à un	40 cm	400 litres / m ²	25 litres / dalle

Conseil de pose pour les dalles en sedum (Côté recto ou verso)

- Le fond de forme doit être drainant. Pour cela, bien compacter et ensuite réaliser une couche de réglage de 3 cm environ
- Poser les dalles et stabiliser les bords avec du ciment « sec »
- Plantation sur des emplacements ensoleillés
- En sedum, on utilise la dalle 444 soit le côté recto (35 % de surface végétale - côté roulant) soit le côté verso (60 % de surface végétale)
- Une pince spéciale permet la pose d'un m² à la fois, à l'aide d'une mini-pelle
- Il est impératif d'utiliser un terreau drainant et qui va pouvoir se tasser à la mise en place

- A la mise en œuvre, on remplit les dalles à ras, puis on arrose et on tasse avec l'outil prévu à cet effet. On recommence à nouveau cette opération : on remplit, on arrose et on tasse à nouveau.
- Il est important d'obtenir les 4 cm de vide nécessaire à la plante. Les sedums n'aiment pas le piétinement.
- On sème les fragments sur les dalles et on arrose abondamment (plantation idéale en automne et au printemps). Recto = 200 gr par m² / Verso = 250 gr par m²
- On peut recouvrir avec un P17 pour favoriser la reprise des sedums
- Possibilité de planter des mottes : le coût sera plus élevé et la mise en place plus longue

À savoir

- Le sedum album résiste à des températures de - 20 ° à + 40 °
- La plante est très résistante, mais elle craint les excès d'eau
- Il est déconseillé de laisser les voitures stationner plus de 8 jours afin de préserver la plante
- Au départ, il faudra prévoir des arrosages réguliers selon la météo, En cas de canicule, une fois la plante installée, des arrosages peuvent être nécessaires (environ 1 fois par mois)
- Pour les parkings, on peut remplir en gravier les zones non roulées ainsi que les parties où on ne veut pas avoir les 4 cm de vide.
- Concernant les zones plantées non roulées et non piétinées, il faudra prévoir de couper les sedums à ras la dalle régulièrement
- La pose d'un arrosage intégré est possible dans les dalles 444

➔ Pour plus d'informations, contactez Pierre Dumortier

06 60 50 82 24 - dumortier.pierre@wanadoo.fr

Site Web : <https://www.dalle444.fr/>